



## Montaż

---

### Obudowa

Moduł EM440 należy zabudować w osłonie zapewniającej stopień ochrony minimum IP54, spełniającej wymagania normy EN 60079-0 oraz uwzględnić po montażu warunki termiczne.

### Zasilanie

Projektując i używając sterownik z wykorzystaniem modułu EM440, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe podłączenie zasilania z zasilacza iskrobezpiecznego. Z uwagi na parametry iskrobezpieczne zasilanie można podłączyć tylko do jednego z dwóch złącz zasilania: Z1(1-2) lub Z5.



Elektrometal SA  
43-400 Cieszyn  
ul. Stawowa 71  
em@elektrometal.com.pl  
tel: +48 33 8575 200  
fax: +48 33 8575 205

[www.elektrometal.eu](http://www.elektrometal.eu)  
Wersja z dnia: 2025-01-09